

グリッドが表示されない。



チェック項目： 環境設定の設定を確認してみましょう。

画面設定	
<input checked="" type="checkbox"/> 表示グリッド	間隔 910 mm
<input type="checkbox"/> スナップグリッド	間隔 455 mm
<input checked="" type="checkbox"/> 詳細スナップ	

グリッドの表示&非表示は環境設定で管理されています。

『ファイル』メニューから『環境設定』を選択し、『表示グリッド』にチェックを入れましょう。