屋根の一部分の軒の出を変更する方法です。



屋根の一部分の軒の出を変更する方法で す。



操作方法

1)建物デザイナーを起動してから屋根 編集をクリックします。



2) 軒の出を変更したい屋根(黒い線の上) をクリックして選択します。



屋根壁編集画面

mm 10

mm

適用

Q

勾配

レベル

軒の出幅 300

4

5400

少数点第二位まで入力可能で、正数で 設定されます(レベル除く)。 画面右側に屋根壁編集画面が表示されます。

3)屋根壁編集画面の軒の出幅部分を入力 して適用をクリックします。

軒の出が変更されました。





1)屋根の真ん中をクリックして選択します。

2)屋根編集画面の軒の出幅部分を入力して適用をクリックします。

□ 屋根編集画面			
軒の出幅	700	mm	
勾配	4	10	
レベル	5400	mm	
表面厚み	20	mm	
軒下壁高さ	0	mm	✔適用