## 床に厚みを付ける方法

高さのある床を作成する方法です。作成したい図形に合わせて厚みの付け方を設定できます。





床に厚みをつけます。

2 勾配のある床に厚みをつける

厚みの付け方を設定できます。



## 1 厚みの設定

1-1 床をWクリックして設定画面を開きます。



1-2 床の図形をクリックで選択します。

床の設定画面の右上に基本情報が表示されます。



リアルタイムパースを表示させている と、床の設定画面(床デザイナー)での 編集もリアルタイムで確認することが できます。

リアルタイムパースを表示していない場 合は、右上の「リアルタイムパース」に チェックを入れると表示されます。



-300

厚み-200



【下水平】: レベルが一番低い頂点を基準 に下に厚みがつきます。

※厚みの値は-(マイナス)と表示されます。

※床の天端のレベルは頂点のレベルのまま になります。

【上水平】

レベルが一番高い頂点を基準に上に厚みが つきます。

※天端のレベルは一番高い頂点のレベル+ 厚みになり、水平になります。

2-4 「OK」をクリックして終了します。



1 厚みを「O」、 厚みの付け方は「下水平」を選択します。

基本情報		
床面		
厚み		0
「厚みの付け		
均等	Frkt	<b>E</b> N <del>T</del>

2 「OK」をクリックして終了します。