


・ピンコロラインと床の間にすき間ができる時は...

【レベル一括変換】

レベル設定をした時、レンガライン、ピンコロラインが床との間に隙間があく場合があります。




方法①

レベル一括変換したレンガラインをダブルクリック。

笠木の高さを10→50（目安です）にして「OK」をクリック。

レンガラインを選択した状態で、加工メニュー→移動→Z=-50(笠木高さ増やした高さ分)

一部に段差ができますが、隙間が埋まります。



方法②

レンガラインの配置レベルを±0に設定

加工メニュー→シンボル変換を選択

加工メニュー→レベル一括変換でレベルを設定。「完全変形」にチェックを入れて「OK」

