


## 2 塀2：塀の設定を北°-する



1で作成したブロック+フェンスの設定をコピーして、別の塀にペーストすることができます。




画面の拡大、縮小をして境界塀の一部が大きく見えるようにしておきましょう。



2-1 レイヤを「ユニット」にし、右の境界塀を右クリックします。

2-2 「属性コピー」を選択します。



2-3 同じ設定にしたい、上の境界塀を右クリックし、「属性ペースト」を選択します。

「レベル情報も併せてコピーしますか」とメッセージが表示されます。

2-3 「はい」をクリックします。



塀の下端レベルもコピーしたい場合は「はい」、コピーしたくない場合は「いいえ」を選びます



### 【属性コピーできる項目】

属性コピーできる設定は、塀の高さ、天端の形状、シンボル、穴シンボル、笠木、仕上げ、目地線画等です。

塀に基礎が設定されている場合は下端レベルはコピーされません。また、塀の長さが異なると天端の形状やシンボルの配置位置が変わりますので注意しましょう。



参考 [属性コピー]を検索