

e-Put 自動拾い出し機能の項目と数量について

2014/11/04 現在

e-Putの自動拾い出し機能で取得される項目と数量は以下のようになっています。

※オブジェクトの状態や、テクスチャの情報取得状況で、取得される項目が変わりますのでご注意ください。

特に各オブジェクトの機能を利用して特殊形状を作成している場合に意図する名称や必要工事と異なる情報が表示される場合がございますのでご注意ください。

※テクスチャや製品情報、またはe-Putで設定してあるマスター台帳から、定価や基本価格、工事価格を自動で割り当てています。

参考価格となりますので、カタログ、施工状況等必ずご確認ください。備考欄に価格の条件等が表示される場合があります。

※一部の項目に関しては、[拾い出し項目の設定] から自動で拾うかどうかを選択できます。

CADのオブジェクト	条件	項目	単位	初期項目表示	備考
塀	仕上げの判別が可能な場合	ベース基礎	m	○	塀の平面の長さ
		ブロック積み	m ²	○	側面（片面）の面積 規格・仕様欄に「CB + 厚さ」が表示されます。 根入れの部分は最大高とブロックサイズからのおおよその値が含まれています。
		仕上げ下地	m ²	○	
		仕上げ	m ²	○	両側面+両小口+（天端）の面積 規格・仕様欄に材料の情報が表示されます。
		笠木	m	△	笠木が設定されている部分の長さの合計 規格・仕様欄に材料の情報が表示されます。
		天端モルタル仕上げ	m	△	天端部分の長さ 笠木が設定されている場合は表示されません。
	仕上げの判別が不可能な場合	ベース基礎	m	○	塀の下端の長さ
		ブロック積み	m ²	○	側面（片面）の面積 規格・仕様欄に材料の情報が表示されます。
笠木		m	△	笠木が設定されている部分の長さの合計 規格・仕様欄に材料の情報が表示されます。	
天端モルタル仕上げ		m	△	天端部分の長さ 笠木が設定されている場合は表示されません。	

CADの オブジェクト	条件	項目	単位	初期項目 表示	備考
塀	塀共通	巾木	m2	○	巾木が設定されている部分の両側面+両小口の面積 規格・仕様欄に材料の情報が表示されます。
		部分貼	m2	○	部分貼が設定されている部分の片側の面積 規格・仕様欄に材料の情報が表示されます。
	塀共通	フェンス	枚	○	配置されたフェンスの個数が表示されます。 規格・仕様欄にフェンスの情報が表示されます。
		フェンス部 品 柱	セット	○	配置された柱の個数が表示されます。
		フェンス部 品 ジョイント	箇所	○	配置されたフェンスの直線上の連結箇所が表示されます。
		フェンス部 品 コーナー	箇所	○	塀のコーナー数からフェンスのコーナー箇所が表示されます。
		フェンス部 品 端部	箇所	○	配置されたフェンスの端部の箇所が表示されます。
		製品情報	個	○	配置された製品の数 規格・仕様欄に製品の情報が表示されます。
	シンボル化された塀	(シンボル化された塀)	個	○	シンボル化された塀は個数のみ表示されます。 eE-Former等で手拾いしていただく必要があります。
	床	仕上げの判別が可能な場合	床	m2	○
下地工事			m2	○	床の表面積 上記床材に関連する工事を表示します。
仕上げの判別が不可能な場合		床	m2	○	床の表面積 規格・仕様欄に材料の情報が表示されます。 同ユニットに存在する場合は総数が表示されます。
シンボル化された床		(シンボル化された床)	個	○	シンボル化された床は個数のみ表示されます。 eE-Former等で手拾いしていただく必要があります。

CADの オブジェクト	条件	項目	単位	初期項目 表示	備考
階段	階段共通	下地	m2	○	階段平面エリアの面積
		階段段付け	m	○	段鼻の総長さ レンガ小端立てなど設定してある ときは規格・仕様欄に材料の情報が 表示されます。
		仕上げ	m2	○	踏面の表面積(+蹴上の面積) 規格・仕様欄に材料の情報が表示 されます。
	シンボル化 された階段	(シンボル 化された階 段)	個	○	シンボル化された階段は個数のみ 表示されます。 eE-Former等で手拾いしていただ く必要があります。
シンボル	DB登録され ている製品	製品の種別	個	○	製品本体の個数 同じ製品は総数が表示されます。
		付属部品	個	△	製品付属部品が設定してある場合 の個数
	DB登録され ていない製 品	シンボル名 称	個	○	シンボルの個数
ウッドデッキ シンボル	ウッドデッ キツールで 作成	シンボル名 称	m2	○	ウッドデッキエリアの平面積。拾 い出し詳細で材料の拾い出しデー タが取得できます。
植栽	単独樹木・ 列植	樹種・樹木 名	本	○	樹木の本数 規格・仕様欄にサイズが表示され ます。
	生垣	生垣	m	○	生垣の長さ 規格・仕様欄にサイズが表示され ます。
	低木	寄植	m2	○	エリアの面積 規格・仕様欄にサイズが表示され ます。 備考欄にm2あたりの株数が表示さ れます。
	地被	地被名称	m2	○	エリアの面積
添景		名称	個等	○	添景アイテムの個数 車等は拾われません。