




# 塀に配置した製品を平面図に表記する方法

塀の設定画面で配置した製品を、印刷時に平面に表示させる方法です。



1 対象の塀の図形をダブルクリックして、塀の設定画面を開きます。




2 塀の立面図で平面図に表記したい製品をクリックで選択します。




3 画面右側の「平面図表示」にチェックを入れます。


または



立面図で平面図に表記したい製品を右クリックして「平面図表示」を選択します。



4 画面右下の「OK」をクリックして塀の設定画面を閉じます。



ファイルメニュー→印刷プレビュー

または

表示メニュー→平面仕上

を選択し確認してみましょう。

※通常の平面図の状態では表示されません。

※平面仕上をしていると動作が遅くなる場合がありますので、確認が終わったらもう一度平面仕上を選択し表示をオフにしましょう。