

# 背景画像補正（回転・あおり補正）

背景画像を回転・あおり補正する機能です。あらかじめ背景画像を取り込みしてから作業します。





現場で撮った写真を合成する際、あおり角度の背景画像を簡易的に補正する機能です。


【あおりとは・・・】

下から見上げた視点をあおりと言います。CADデータとの合成は難しい角度です。

事前にリアルタイムパースで背景に写真を取り込みしておきます。

 詳しい手順は[背景]を検索




1 リアルタイムパース  から背景画像補正をクリック。

2.画面右上の操作方法で背景画像の調整ができます。

テンキーの

- ↑ 背景画像の上半分が外側に開きます
- ↓ 背景画像の下半分が外側に開きます
- 背景画像を右に回転します
- ← 背景画像を左に回転します

3.「変更を背景に適用する」で、調整作業を終えます。




# 背景画像補正（背景移動）

背景画像を移動させる機能です。

テクスチャ背景の空の画像位置を移動する事が出来ます。

※カラー背景には使用できません。



1 リアルタイムパース  から背景画像補正をクリック。



2 ドラッグすると移動します。

変更を背景に適用する

3. 「変更を背景に適用する」で、調整作業を終えます。